

Moulinex INSTRUCCIONES DE USO

Licadoras Optimix Plus MOULINEX

Usted acaba de adquirir un producto Moulinex de la más alta tecnología y calidad.

Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso.**

No deseche este Manual de Instrucciones.

Guárdelo para eventuales consultas.



RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO:

MOULINEX, atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también con la seguridad personal de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso.** De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

a. Antes de enchufar asegúrese que el tensión eléctrica (voltaje) es compatible con el indicado en el producto (120, 127, 220 V o otro). En caso que el tensión eléctrica (voltaje) no sea compatible podrá provocar daños al producto y a su seguridad.

b. Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado solo para uso doméstico. Por lo tanto, no se destina al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, puede provocar daños e accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía contractual.

c. Para evitar descargas eléctricas, nunca use el producto con las manos mojadas o sobre superficies húmedas, no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.

d. Para evitar accidentes este producto no debe ser usado por niños o personas que desconozcan sus instrucciones de uso.

e. Desenchufe cuando esté usando el producto o cuando vaya a limpiarlo, un pequeño descuido podrá conectar el producto involuntariamente provocando accidentes.

f. No utilice el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento. Llévelo al Servicio Autorizado Moulinex.

g. Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados, a los efectos de evitar accidentes, como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el Servicio Autorizado Moulinex.

h. Nunca intente desmontar o reparar el producto, por sí mismo o terceros no habilitados, para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado Moulinex.

i. No deje el cordón eléctrico colgar afuera de la mesa o mostrador, ni tocar superficies calientes, para no dañar la aislación del cable y causar problemas técnicos y accidentes.

j. Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón, para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.

k. El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica puede provocar accidentes personales, causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

l. Al enchufar o desenchufar, cerciórese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe, para evitar descargas eléctricas.

m. No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente, aunque que sea por instantes, principalmente cuando el producto está cerca de niños.

n. Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones, evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.

CARACTERÍSTICAS	
Velocidades	2
Capacidad del vaso	2 litros (total) • 1,25 litro (utilizable).
Pulsar	Para agitación intermitente.
Autoclean	Para facilitar la limpieza.
Guardacable	Para mejor acondicionamiento del cordón en la parte inferior de la base motor.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de enchufar asegúrese de que el vaso esté correctamente colocado en el cuerpo, es decir, que esté trabado en la parte inferior de manera uniforme. Ubique el vaso sobre la base motor y gire el vaso en el sentido de las agujas del reloj hasta sentir que está trabado (fig. 1).

La tapa de esta licadora posee un sistema de traba: colóquela en la boca del vaso y gírela en sentido de las agujas del reloj hasta que se trabe.

Las posiciones del botón son:

0 - desconectado

1 - velocidad mínima

2 - velocidad máxima

Pulsar/Autoclean - operación intermitente mediante accionamiento



INSTRUCCIONES DE USO DEL FILTRO (solamente para los modelos con FILTRO)

El accesorio filtro es vendido solamente con unos modelos, sin embargo, usted puede comprarlo separadamente en un servicio autorizado Moulinex.

El filtro sirve para preparar con facilidad deliciosos jugos de frutas, pues es un accesorio que permite colar el jugo aún dentro de la licadora separando la simiente y el residuo.

Lave el filtro antes de la primera utilización del producto (ver ítem CONSERVACIÓN DE LIMPIEZA para detalles).

Coloque el filtro en el vaso. Coloque los ingredientes, cortados en pequeños pedazos, dentro del filtro y añada agua u otro líquido en la proporción adecuada al preparado del jugo. Cierre el vaso con la tapa (fig. 2).

ATENCIÓN: existen riesgos de accidentes si el filtro no está bien ajustado. Asegúrese de que el filtro esté correctamente fijado antes de su utilización.

- Encaje la tapa en el vaso girándola en sentido horario hasta que se trabe.
- Coloque los ingredientes, cortados en pequeños pedazos, dentro del filtro y añada agua u otro líquido en la proporción adecuada al preparado del jugo.
- Encaje la tapa dosificadora en la tapa del vaso.
- Trabe el vaso en la base motora y procese
- Después de servir el jugo, remova el filtro del fondo del vaso y haga la limpieza adecuada.

INDICACIONES DE USO DEL FILTRO.

- Para que no haya desperdicio de alimentos, Moulinex recomienda que, después de haber procesado el jugo usando el filtro y haberlo servido, recoleque otra vez el vaso en la base motora utilizando la función pulsar una o dos veces, con el fin de extraer más jugo de la pulpa.
- Es aconsejable utilizar la velocidad 1 al procesar frutas más blandas, con la finalidad de no triturar las simientes.
- Pero, para las frutas que son más fibrosas, se recomienda utilizar la velocidad máxima.

INDICACIONES IMPORTANTES.

- Para adicionar líquidos o ingredientes durante el proceso, basta sacar la tapa dosificadora de la tapa del vaso y echarlos directamente dentro del filtro.
- Cuando vaya a procesar ingredientes duros, tales como manzana, limite la cantidad de alimento a la altura de la rejilla del filtro.
- También, para obtener un mejor desempeño en el proceso con este tipo de ingrediente, utilice la función pulsar en el aparato.

ATENCIÓN

- **No llene el vaso de la licadora o no licúe líquidos calientes o alimentos con temperaturas superiores a 80 °C.** A esta temperatura el líquido no está hirviendo, pero produce una gran cantidad de vapor. Cuando licúe ingredientes calientes, no supere la marca de 1250 ml de la jarra. Siempre empiece girando el botón de velocidad para Pulsar por lo menos dos veces. Entonces, seleccione la velocidad deseada. Este procedimiento es el más seguro en el momento que el vapor sale de la jarra. Mantenga las manos y otras partes expuesta del cuerpo lejos de la tapa para prevenir posibles quemaduras.

- **La tapa del vaso de la licadora debe permanecer trabada en la parte superior del vaso durante el funcionamiento del producto.**

- **Nunca conecte el producto con el vaso vacío y no retire la tapa del vaso antes de la parada total de la cuchilla.**

- **Las cuchillas son afiladas y deben ser manipuladas con cuidado, evitándose accidentes.**

- **No mantenga ningún contacto con la cuchilla, ni introduzca utensilios (filtro, cuchillos, cucharas, tenedores, etc.) en el vaso, mientras el producto esté en funcionamiento, para evitar accidentes personales, con terceros, o causar daños al producto. Una espátula podrá ser utilizada solamente cuando el producto no esté en funcionamiento, evitándose así, en caso contrario, la posibilidad de graves accidentes.**

- **No llene el vaso superando la marca de 1.250 ml.**

- **Verifique que el selector esté en la posición "0" (desconectado) antes de enchufar el artefacto.**

- **A los efectos de no dañar el artefacto o provocar defectos nunca lave las piezas de este producto en el lavavajillas.**

- **La licadora se destina solamente a la preparación de bebidas alimenticias.**

- **La licadora no se destina a la trituración de hielo.**

- **La licadora no se destina a la preparación de mezclas sólidas.**

- **Retirar de los alimentos semillas o cortezas duras que pueden dañar el artefacto y poner en peligro su seguridad.**

INDICACIONES IMPORTANTES.

- Para obtener un mejor desempeño en el proceso con este tipo de ingrediente, utilice la función pulsar en el aparato.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

Limpieza antes del primer uso

Limpie el vaso, la tapa y las cuchillas antes de utilizar el producto por primera vez.

Función Autoclean

Basta accionar el botón en la posición "Pulsar/Autoclean" después de haber colocado agua con detergente hasta la altura marcada en 500 ml en el vaso. Para la limpieza de residuos con mayor tenor de grasa, se recomienda usar agua caliente, a 50°C aproximadamente y si fuera necesario, repetir la operación hasta obtener el resultado deseado. Enjuagar en agua corriente para eliminar los restos de detergente.

Limpieza del cuerpo del producto

Utilice apenas un paño humedecido con agua, o agua y jabón neutro. No utilice productos abrasivos para no perjudicar su apariencia.

Limpieza del filtro

Limpie el filtro con agua corriente, con o sin detergente, usando una esponja o cepillo con cerdas blandas.

EN CASO DE DIFICULTADES

Antes de llevar el producto a una Asistencia técnica Autorizada Arno, verifique si el problema puede ser solucionado a través de las siguientes orientaciones:

PROBLEMA	CAUSAS	QUE HACER
El producto no funciona	No hay energía eléctrica en el tomacorriente.	Enchufar el producto en otro tomacorriente del mismo voltaje.
Ruido excesivo	Vaso mal posicionado.	Corregir el posicionamiento del vaso.
Vibración excesiva	Superficie de apoyo del producto irregular.	Apoyar el producto en una superficie plana.
Pérdidas por la tapa	Exceso de ingredientes/líquidos.	No sobrepasar la capacidad útil recomendada.
Cuchillas trabadas	Los trozos de alimentos son demasiado grandes o duros.	Reducir el tamaño de los trozos antes de colocarlos dentro de la licadora.

RECETA

Torta de Zanahoria Rápida

Ingredientes:

- 350 g de zanahorias medianas
- 4 huevos
- 1 taza de aceite
- 300 g de azúcar
- 300 g de harina de trigo
- 20 g de polvo para hornear

Coloque las rodajas finas de zanahorias con los huevos y el aceite en una batidora y mezcle por 30 segundos. Agregar y mezclar en un recipiente el harina, el azúcar y la levadura. Vierta el contenido del recipiente en la batidora y mezcle todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea. Coloque mezcla en un molde para horno engrasado y enharinado. Hornee durante 40 minutos a fuego medio (180°C). Si lo desea, prepare una cobertura con 4 cucharadas de cacao en polvo, 1 cucharada de margarina, 2 cucharadas de azúcar y ½ taza de leche a fuego lento. Extienda la mezcla con un tenedor sobre la torta para que se pegue.

CONSUMIDOR: en caso que, después de haber leído el manual de instrucciones, tenga dudas sobre el uso de este o de cualquier otro producto MOULINEX, o tenga sugerencias, entre en contacto con MOULINEX a través de nuestro site - www.moulinex.com.ar - y envíe un e-mail. Características técnicas del producto podrán sufrir alteraciones sin previo aviso.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Licadora Optimix Plus



1. Tapa del vaso
2. Vaso graduado
3. Base motor
4. Tapa dosificadora (según modelo)
5. Asa del vaso
6. Cuchilla integrada
7. Botón selector de velocidades y función pulsar/autoclean
8. Filtro (según modelo)