

PEABODY

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**BATIDORA
DE MESA**

PE-BM200S



www.peabodyhome.com

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	PAG.3
DESCRIPCIÓN DE PARTES	PAG.4
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ	PAG.5
GUÍA DE ENSAMBLE – USO	PAG.5
AL FINALIZAR SU USO	PAG.6
CONSEJOS PRÁCTICOS	PAG.6
VELOCIDAD SUGERIDA SEGÚN TIPO DE PREPARACIÓN	PAG.6
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	PAG.6

Importa, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.

CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal: Humboldt 2355, Piso 1°, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica:
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773 / service@goldmund.com.ar

ATENCIÓN AL CLIENTE: (011) 4452-1170
atencion@goldmund.com.ar

ORIGEN: CHINA

www.peabodyhome.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto, las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

El uso contrario a las instrucciones absuelve al fabricante de toda responsabilidad.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto, las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.
2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no comercial.
3. Antes del uso, verifique que la tensión eléctrica de su domicilio coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Siempre verifique el producto antes de enchufarlo.
4. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.
5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños menores a 8 años; personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; individuos con falta de experiencia y conocimiento; a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica. Asimismo, las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de las personas mencionadas anteriormente, a menos que se los supervise.
6. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente.
7. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas o estantes, y que toque superficies calientes.
8. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a gas). Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.
9. No utilice el aparato con las manos mojadas, tampoco sobre un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado. En caso de que el artefacto se humedezca o moje, desenchúfelo inmediatamente sin tirar del cable.
10. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado y se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.
11. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.
12. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apague el equipo, desenchúfelo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca. No intente reparar el producto usted mismo. Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:
 - a. Ante cualquier anomalía de funcionamiento;
 - b. Antes de limpiarlo o repararlo;
 - c. Luego de cada uso.
13. No lo desenchufe tirando del cable.
14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones, así como incendios y/o descargas eléctricas.
15. Para colocar y quitar accesorios del producto, apáguelo y desenchúfelo.
16. No utilice el artefacto al aire libre.
17. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un choque eléctrico.
18. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo. Siempre aguarde a que el aparato se detenga por completo antes de retirar o colocar accesorios y/o limpiarlo. Nunca deje el producto funcionando, ni enchufado sin supervisión.
19. Luego de utilizar el producto, siempre desenchúfelo.
20. Desconecte el aparato siempre antes de limpiarlo. Luego, siga las instrucciones de Cuidado y Limpieza del manual.
21. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue diseñado. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
22. Conserve estas instrucciones para futuras referencias.
23. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios.
24. No toque los accesorios móviles mientras el aparato esté en funcionamiento.
25. **ATENCIÓN:** Luego de retirar los accesorios, no toque las partes móviles de la batidora.
26. **ATENCIÓN:** Para evitar peligros asociados al funcionamiento inadvertido, este aparato no debe ser conectado a un dispositivo de interrupción remoto, como ser un temporizador, o un tomacorriente controlado por aplicaciones.

ADVERTENCIA: USO DOMÉSTICO SOLAMENTE; POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.

Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



1. Botón de liberación del cabezal multifunción
2. Cabezal multifunción
3. Perilla de control de 7 velocidades / Pulsador de inicio-pausa
4. Botón de ajuste de tiempo (+)
5. Botón de ajuste de tiempo (-)
6. Display Led
7. Botón para liberación de accesorios frontales
8. Tapa extraíble y encastre de accesorios frontales
9. Cubierta anti-salpicaduras
10. Bowl de acero inoxidable
11. Accesorio mezclador
12. Accesorio amasador
13. Accesorio batidor
14. Espátula de silicona

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

1. Desembale el producto y retírele todo el embalaje.
2. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.

GUÍA DE ENSAMBLE – USO

Antes de montar o desmontar cualquier accesorio, asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado del tomacorriente y que el selector de velocidad esté en la posición "0".



1. Presione el botón de liberación del cabezal multifunción (3), el cabezal (2) se liberará automáticamente y podrá ser levantado hacia atrás con la mano ligeramente para bloquearlo en la posición inclinada.
2. Coloque el bowl de acero inoxidable (8) en la base y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bloqueado en su posición de uso.
3. Seleccione el accesorio deseado (11, 12, 13 ó 14) y luego insértelo en el eje del cabezal (2), haciendo coincidir la ranura del accesorio con el pasador metálico del eje. Empuje el accesorio hacia arriba hasta que haga tope, y gire $\frac{1}{4}$ de vuelta en el sentido de las agujas del reloj hasta que trabe en su posición final.

NOTA: Asegúrese de que el accesorio utilizado esté correctamente colocado en el eje, de lo contrario se puede caer durante el funcionamiento.

4. Presione nuevamente el botón de liberación del cabezal multifunción (3), para llevar el cabezal a la posición horizontal (se debe escuchar un clic).
5. Coloque la cubierta plástica anti-salpicaduras (7) con la boca de llenado hacia el frente. Durante la preparación, puede agregar ingredientes a través de la cubierta anti-salpicaduras.

6. PUESTA EN MARCHA:

a) Si desea establecer un tiempo de funcionamiento, siga los pasos detallados a continuación:

1. Gire la perilla de selección de velocidad (1) hasta la posición deseada.
2. Presione los botones de ajuste de tiempo (9, 10) para determinar el tiempo de funcionamiento. El rango de operación es desde 0 segundos hasta 60 minutos.
3. Pulse el pulsador de inicio / pausa (1) para iniciar la operación.
4. El aparato se detendrá una vez alcanzado el tiempo predeterminado. Una vez finalizado, gire el selector de velocidad a la posición 0.

b) Si omite la configuración de tiempo, el reloj mostrará el tiempo de funcionamiento:

1. Gire el selector de velocidad (1) a la posición deseada para iniciar la operación. El aparato se detendrá luego de 60 minutos de funcionamiento.
2. Después de terminar de procesar los alimentos, gire el selector de velocidad (1) a la posición 0, o bien presiónelo para pausar la operación.

NOTA: Tiempo máximo de uso: 10 minutos (para carga alta ≥ 800 g de masa). Tiempo de descanso recomendado: 25 min.

AL FINALIZAR SU USO

1. Retire la cubierta anti-salpicaduras (7).
2. Presione el botón de liberación del cabezal (3), el cabezal (2) se levantará automáticamente a su posición inclinada.
3. Retire el accesorio de acuerdo con las instrucciones.

PRECAUCIÓN: El selector de velocidad debe estar en la posición "0" y el tomacorriente desconectado antes de retirar el accesorio.

CONSEJOS PRÁCTICOS

1. Los ingredientes refrigerados, como manteca y huevos, deben estar a temperatura ambiente antes de que comience la mezcla. Prepare estos ingredientes con anticipación.
2. Para eliminar la posibilidad de cáscaras o huevos deteriorados en su receta, rompa los huevos en un recipiente separado primero, luego agregue a la mezcla.
3. No sobre mezclar. Tenga cuidado de que solo mezcle el tiempo que se recomienda en su receta. En ingredientes secos, utilice siempre la velocidad baja.
4. Condiciones climáticas: Los cambios de temperatura estacionales, la temperatura de los ingredientes y su variación de textura pueden variar el tiempo de mezcla requerido y los resultados obtenidos.
5. Comience siempre a mezclar a baja velocidad. Aumentar gradualmente a la velocidad recomendada como se indica en la receta.

VELOCIDAD SUGERIDA SEGÚN TIPO DE PREPARACIÓN

ACCESORIO	VELOCIDAD
AMASASOR	1 y 2
MEZCLADOR	1-7
BATIDOR	1-7

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar el aparato antes de limpiarlo. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja ni el cable, ni el enchufe ni la unidad principal en agua u otro líquido.

1. No utilice agentes limpiadores abrasivos (líquidos o aerosoles) ni con superficies rugosas que puedan rallar la unidad. Límpielo solamente con un paño húmedo.
2. Nunca sumerja la unidad de motor en agua ni la coloque debajo de la canilla. Límpiela con un paño suave y seco o apenas humedecido.
3. Para facilitar la limpieza, enjuague los accesorios apenas termine de utilizarlos. Retire todos los accesorios del artefacto.
4. Lave, enjuague y seque todos los accesorios o colóquelos en el lavavajillas.
5. Si sus accesorios son teñidos por los alimentos (zanahorias, naranjas, etc.), frótelos suavemente con papel de cocina humedecido en aceite de cocina y luego límpielos de forma habitual.
6. Siempre almacene la unidad lejos del alcance de los niños en lugares libre de polvo y humedad. Cuide que el cable no se dañe.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.



**BOWL DE 5 L DE
ACERO INOXIDABLE**




**BOWL CON TAPA
ANTI SALPICADURAS**



7 VELOCIDADES



**DISPLAY LED
Y TIMER**



INCLUYE ACCESORIOS
BATIDORA DE ALAMBRE,
GANCHO AMASADOR,
MEZCLADOR Y ESPÁTULA DE SILICONA

PEABODY

www.peabodyhome.com

/peabodyhogar /PeabodyUruguay

/PeabodyBolivia /PeabodyParaguay

LAS IMÁGENES SON DE
CARÁCTER ILUSTRATIVO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA:
GOLDMUND S.A.

HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE
C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA