

SMARTLIFE



LICUADORA DE MANO SL-SM6038WPN

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este producto es solo para uso doméstico.
Lea todas las instrucciones antes de usar.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar electrodomésticos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar, verifique que el voltaje del suministro eléctrico coincida con el voltaje indicado en la placa con especificaciones.
3. No use ningún artefacto con el cable o el enchufe dañados, si el artefacto funciona mal, si se cayó o si está dañado de alguna manera. Lleve el artefacto al centro de reparaciones autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o le realicen ajustes mecánicos.
4. Si el cable se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o un técnico calificado para evitar un peligro.
5. Desconecte la licuadora del suministro eléctrico si queda sin atención y antes de montar, desmontar o limpiar.
6. No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa ni que toque superficies calientes.
7. No sumerja la parte superior de la licuadora en agua para evitar descargas eléctricas.
8. Evite el contacto con piezas móviles.
9. Mantenga las manos y los utensilios lejos de la jarra mientras licúa para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales graves o daños a la licuadora. Puede usar una espátula solo cuando la licuadora no está en funcionamiento.

CUIDADO

Para reducir el riesgo de lesión personal o daño a bienes/propiedad:

- Este artefacto está destinado a uso doméstico en interiores. No lo use al aire libre o para otros fines.
- No permita que el cable cuelgue donde alguien podría tropezarse con él o tirar de él (por ejemplo, por el borde de una mesa o mesada).

10. El artefacto no puede usarse para picar hielo o licuar sustancias duras y secas. De lo contrario, la cuchilla podría desafilarse.
11. Para reducir el riesgo de lesiones, no coloque la cuchilla sobre la base sin colocar primero el recipiente de forma correcta.
12. Asegúrese de que la tapa esté bloqueada en su lugar antes de hacer funcionar el artefacto.
13. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar daños a las personas.
14. Use el artefacto solo para los fines provistos.
15. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con la licuadora.
16. Este artefacto puede ser usado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento si han obtenido supervisión con respecto a su uso de una manera segura y comprenden los peligros involucrados.
17. Antes de quitar la tapa de la jarra, libere el botón y desenchufe el artefacto. Espere hasta que las cuchillas se hayan detenido por completo.
18. Siempre retire el montaje de cuchillas antes de verter el contenido de la jarra.
19. Asegúrese de apagar el artefacto después de cada uso. Asegúrese de que el motor se detenga por completo antes de desmontar.
20. Las cuchillas son muy filosas. Manipúlelas con cuidado.
21. Siempre sostenga el vástago de la cuchilla y no el borde al manipular y limpiar la cuchilla.
22. Evite posibles lesiones por el mal uso.
23. Guarde estas instrucciones.

CONOZCA LA LICUADORA (es apta para licuar verduras y frutas)

DESCRIPCIÓN

- A. Botón de baja velocidad
- B. Botón de alta velocidad (turbo)
- C. Unidad del motor




1. Varilla procesadora

Gire en sentido antihorario para sujetar a la unidad del motor. Para desmontar, gire en sentido contrario

2. Vaso medidor de 700 ml

Ideal para preparar una pequeña cantidad de alimentos procesados.

Nota: la jarra solo puede usarse para licuar alimentos. Límpiela de inmediato después de cada uso. No la utilice para almacenar alimentos.



CONOZCA EL BATIDOR (para batir claras de huevo)

DESCRIPCIÓN

C. Unidad del motor

Gire la unidad del motor en sentido horario para sujetar a la tapa del accesorio

2. Vaso medidor de 700 ml


Ideal para preparar una pequeña cantidad de alimentos procesados.

3. Adaptador de batidor

4. Batidor

Ideal para batir claras de huevo

Nota: la jarra solo puede usarse para licuar alimentos. Límpiela de inmediato después de cada uso. No la utilice para almacenar alimentos.



CÓMO USAR LA LICUADORA

Antes del primer uso, limpie la licuadora de acuerdo con la sección “**Limpieza Rápida**”. El tiempo de funcionamiento de la unidad sin carga no puede exceder los 15 segundos.

Importante: Las cuchillas son muy filosas. Manipúlelas con cuidado. Asegúrese de que la licuadora de mano no esté enchufada al tomacorrientes antes de montar o desmontar accesorios.

INSTRUCCIONES PARA LA LICUADORA

La duración máxima de funcionamiento por vez no puede exceder 1 minuto y debe dejarse descansar durante 3 minutos después de dos ciclos consecutivos.

1. Para montar el eje removible a la unidad del motor, gire el eje en sentido antihorario hasta que quede bien sujeto. Para desmontar, gire en sentido contrario.
2. Enchufe la licuadora de mano al tomacorrientes.
3. Descienda la licuadora de mano sobre los alimentos. Luego, presione y sostenga el botón de baja velocidad o alta velocidad para comenzar el funcionamiento.
4. Para detener la licuadora de mano, libere el botón de baja velocidad o alta velocidad.
5. Al licuar zanahoria, córtela en trozos pequeños y colóquelos en un recipiente pequeño. Agregue agua. La cantidad máxima no puede exceder los 280 g de zanahoria y 420 g de agua por cada proceso de licuado.

INSTRUCCIONES PARA BATIR CLARAS DE HUEVO

La duración máxima de funcionamiento por vez no puede exceder los 2 min, y debe dejarse descansar durante 3 min, luego de dos ciclos consecutivos.

1. Para montar el batidor para claras de huevo a la unidad del motor, gire el batidor en sentido antihorario hasta que quede bien sujeto. Para desmontar, gire en sentido contrario.
2. Enchufe la licuadora de mano al tomacorrientes.
3. Coloque las claras de huevo en la taza. En general, dos claras de huevo bastarán.
4. Descienda la licuadora de mano sobre los alimentos. Luego, presione y sostenga el botón de baja velocidad o alta velocidad para comenzar el batido.
5. Para detener la licuadora de mano, libere el botón de baja velocidad o alta velocidad de la unidad del motor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el artefacto y quite la varilla procesadora.

Nota: No sumerja la varilla procesadora de la licuadora en agua porque con el tiempo, puede eliminar la lubricación de los rodamientos.

2. Lave la varilla procesadora con agua de red, sin usar limpiadores abrasivos ni detergentes. Después de terminar de lavar la varilla procesadora, colóquela en posición vertical para drenar el agua que pueda haber quedado. La varilla procesadora no puede lavarse en el lavavajillas.
3. Lave la taza, el recipiente, el batidor y la cuchilla en agua jabonosa tibia. No se recomienda lavar el recipiente y el batidor en el lavavajillas, ya que el plástico puede deteriorarse por el uso prolongado de este tipo de limpieza.
4. Limpie la unidad del motor con un paño húmedo. No lo sumerja en agua, ya que puede producirse una descarga eléctrica.
5. Seque bien.

Atención: Las cuchillas son muy filosas. Manipúlelas con cuidado.

Limpienza rápida

Entre tareas, sostenga la licuadora de mano en la taza llena por la mitad con agua y haga funcionar unos segundos.

SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN



Conecte el cable a una toma de alimentación CA 220V-240V/50Hz y utilice la toma de alimentación únicamente para este electrodoméstico.

- No utilice extensiones.
 - No conectar otro electrodoméstico a la misma toma que se conectó el producto.
 - Si comparte el tomacorriente de pared con otros aparatos mediante una regleta o un cable de extensión se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
 - Compruebe que el voltaje, la frecuencia y la corriente coincidan con las especificaciones del producto. De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio. Conecte el enchufe en el tomacorriente firmemente.
 - Elimine regularmente cualquier sustancia ajena como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.
 - Desconecte el enchufe de alimentación y límpielo con un paño seco. De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
 - Conecte el enchufe de alimentación en el tomacorriente de pared en la dirección correcta de manera que el cable se dirija hacia el piso. Si conecta el enchufe de alimentación en la dirección opuesta, los cables eléctricos dentro del cable se pueden dañar y provocar una descarga eléctrica o un incendio.
 - Mantenga los materiales de embalaje lejos del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos para éstos. Si un niño mete la cabeza en una bolsa, se puede asfixiar.
 - No realice la conexión nunca en una tubería de gas, un caño de agua de plástico ni en una línea de teléfono. Se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto
 - Nunca enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente que no esté correctamente conectado a tierra y que no siga las normas locales y nacionales.
- ***Si el equipo no posee conexión a tierra, ignore este comentario***
- No instale este aparato cerca de un calentador o materiales inflamables.
 - No instale este aparato en un lugar con humedad, aceites o polvo, que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).
 - No lo utilice con un transformador eléctrico. Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
 - No lo utilice con un cable o un enchufe de alimentación dañados ni en un tomacorriente de pared suelto. Puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
 - No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.
 - Evite retorcer o enrollar el cable de alimentación.
 - No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, no lo ponga entre objetos ni por detrás del aparato. Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
 - No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.
 - Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe. De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.



MEDIOAMBIENTE

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.

SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene una duda, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar

URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERÍSTICAS

Origen Argentina. 220-240V~; 50/60Hz; CL II; 600W

SMARTLIFE



CERTIFICADO DE GARANTIA VISUAR S.A. / VISUAR URUGUAY S.A.

Modelo: N° de Serie:	Fecha de Venta:
COMPRADOR Nombre: Dirección:	VENDEDOR Factura N°: Sello y Firma del Comercio:

CONDICIONES GENERALES

Estimado cliente, en primer lugar reciba Ud. nuestro saludo y agradecimiento por haber elegido un producto SMARTLIFE. Le rogamos remitirse al Manual de Instrucciones adjunto para cuestiones relativas a las especificaciones técnicas de uso, instalación y mantenimiento del producto.

VISUAR S.A. garantiza al comprador de cada producto, la reparación del mismo y/o la reposición de las piezas que resultaren con defecto de fabricación durante el período de garantía, según las CONDICIONES GENERALES que figuran a continuación:

- I- El período de garantía es 24 (veinticuatro) meses corridos siendo estos computados en todos los casos a partir de la fecha de compra que surja de la factura original correspondiente a la venta del producto por parte de un distribuidor autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
 - II- La presente garantía no implica la reposición y/o reparación de los elementos o partes deteriorados por el uso normal del equipo (accesorios, piezas desgastables, pilas, baterías, cintas, lámparas, cabezas de audio/video, etc.). Esta garantía cubre mano de obra y repuestos.
 - III- El uso de este producto deberá hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación y consejos que se formulan en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
 - IV- Esta garantía no cubre desperfectos por incorrecta instalación, conexión, ni impericia en el manejo del producto, ello está indicado en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
 - VI- El servicio de esta garantía deberá ser solicitado exclusivamente a un SERVICIO TECNICO AUTORIZADO por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
- Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que las reparaciones que deban efectuarse bajo la presente garantía queden concluidas dentro del plazo que no excederá de los 90 días corridos, contados a partir de la entrega del producto a tales efectos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
- VII- Esta garantía perderá y/o carecerá de validez en los siguientes casos:
1. Daños producidos por el transporte después de la compra.
 2. Roturas, daños o desperfectos que no sean de fabricación.
 3. Daños ocasionados por el mal manejo o uso abusivo del producto.
 4. Derrame de sustancias sobre el producto.
 5. Daños ocasionados por su utilización con corriente eléctrica que no corresponda o por fluctuación del voltaje provisto por las compañías de electricidad.



6. Daños producidos por incorrecta instalación o conexiones externas.
 7. Cualquier deterioro producido por siniestros, meteoros o accidentes diversos (rayos, incendios, inundaciones, descargas por líneas de tensión, etc.).
 8. Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en el interior del producto.
 9. Si el producto fue reparado por personal no autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. o ha sido modificado parcial o totalmente, o se le hubieran agregado elementos extraños al mismo.
 10. Defectos estéticos o cosméticos.
 11. Defectos que fuesen ostensibles o manifiestos al momento de la adquisición.
 12. Si el número de serie no coincidiera con el impreso en esta garantía o se observa su alteración.
- Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos aquellos supuestos en los que en términos generales el funcionamiento anormal del producto se deba a causas que no sean directa y exclusivamente atribuible a Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
- VIII- Esta garantía conjuntamente con la boleta de compra debe permanecer en poder del usuario para ser presentada ante nuestro SERVICIO TECNICO AUTORIZADO, solamente si el producto requiere atención técnica dentro del período de garantía.
- IX- Este certificado de garantía es válido únicamente en el Territorio de la Republica Argentina o en la República Oriental del Uruguay, según corresponda.
- X- Todo conflicto vinculado a la aplicación del presente certificado de garantía se dilucidará en la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en tribunales de la ciudad de Montevideo, según corresponda.
- XI- En todo momento, Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. podrá optar por sustituir el producto objeto de esta garantía por otro de similares o superiores características técnicas, de acuerdo con las disponibilidades de productos al momento de la sustitución, sin que deba responder por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales, resultado de la venta, compra o uso de este producto, sin importar el motivo. Se excluye de esta garantía todo tipo de responsabilidad por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales (incluidos, pero sin limitarse a ellos, el lucro cesantes, costes por tiempo de indisponibilidad de uso del equipo, coste de reclamaciones de sus clientes por tales daños resultantes de la compra, uso o falla del producto), sin importar la causa del incumplimiento de cualquier garantía escrita implícita.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

Argentina: Tel: 0800-122-SMLF (7653)
e-mail: soporte@smartlife.com.ar

HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS.

Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para mas información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

IMPORTANTE

PARA QUE ESTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ DEBERÁ TENER LOS DATOS COMPLETOS QUE FIGURAN EN LA MISMA, Y ADEMÁS DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA FACTURA DE COMPRA ORIGINAL DEBIDAMENTE CONFECCIONADA POR LA CASA VENDEDORA.



Visuar S.A.
B. Quinquela Martín 1924 - C1296ADN
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Tel: (011) 4109.3000 - www.visuar.com.ar

Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600
Canelones - Uruguay
Tel.: +598.2288 2288 - www.visuar.com.uy

SMARTLIFE

En **Argentina**: Fabricado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2.

www.visuar.com.ar

En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

