




www.yelmo.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES



BM 1608 **BATIDORA DE MANO**



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la unidad.

- 1- Durante el funcionamiento evite el contacto con las partes móviles de la batidora.
- 2- Siempre desenrolle el cable de alimentación antes de utilizar la unidad.
- 3- Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo. Debe asegurarse que los niños no jueguen con el aparato.
- 4- No haga funcionar la unidad con las manos mojadas.
- 5- Inserte por completo el enchufe en el tomacorriente.
- 6- No utilice este aparato con el cable roto, dañado o después de haber verificado un mal funcionamiento.
- 7- Lleve la unidad al Centro de Servicio Técnico Autorizado cuando el cable esté dañado o en caso de falla del producto para que sea examinado y/o reparado.
- 8- Para evitar el choque eléctrico, no sumerja el cable, ficha o cualquier otra parte del artefacto en el agua.
- 9- No exponga el equipo a goteos ni salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos.
- 10- Siempre desenchufe la unidad después de su uso. Siempre sostenga la ficha al desenchufar el cable. Nunca tire del cable.
- 11- Esta unidad es para USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE. No la utilice a la intemperie.
- 12- El equipo deberá ser conectado a un tomacorriente con conexión a tierra, para protección personal y deberá estar cerca del equipo para un fácil acceso.
- 13- No use la fuerza para operar perillas, teclas y/o botones.
- 14- El uso de accesorios no provistos por el fabricante puede ocasionar daños y perjuicios.
- 15- Coloque la unidad sobre una superficie plana y firme, lejos de cualquier fuente de calor. No la utilice donde reciba luz solar directa o exista exceso de polvo, calor o humedad. No opere la unidad en presencia de productos inflamables.
- 16- Evite que el cable cuelgue del borde de una mesa, tome contacto con bordes filosos o superficies calientes.
- 17- Evite tocas o acercarse a las partes que se mueven durante el uso, tenga especial atención con las cosas que puedan tomar contacto con los elementos en giro (ej. cabellos largos).
- 18- Nunca mezcle los elementos diseñados para diferentes funciones (colocar juntos por ej. un gancho batidor con un gancho amasador).
- 19- Apague siempre su unidad antes de cambiar los accesorios.
- 20- No haga funcionar el equipo cuando aparezcan daños notorios sobre partes eléctricas activas. No abra la carcasa, ya que puede causar daños al equipo o choque eléctrico.
- 21- Desenchufe siempre su unidad antes de limpiarla.



ADVERTENCIA:

La reparación del artefacto debe hacerla solamente personal técnico autorizado. Nunca utilice este aparato para otros fines no especificados en este manual. Verifique que el voltaje indicado coincida con el voltaje local. Guarde este manual para futuras referencias.



BATIDORA DE MANO BM-1608 YELMO

Especificaciones técnicas

Modelo: BM-1608

Selección de 7 Velocidades

Con función turbo

Características: 220-240V ~ 50Hz - 300W

DESCRIPCION DE LAS PARTES


A: Selector de velocidad / apagado / eyector para los ganchos

B: Cuerpo motor

C: Ganchos batidores

D: Ganchos amasadores

E: Cable y ficha eléctrica



INSTRUCCIONES DE USO

Asegurarse que la batidora se encuentra desenchufada y con el selector de velocidad en la posición 0 (apagado).


Ubique el cuerpo motor en posición vertical. Coloque los ganchos amasadores o batidores (nunca los mezcle) en el cuerpo motor.

Nota: los batidores se pueden insertar en cualquiera de los orificios conectores del cuerpo motor ya que los ganchos son idénticos. No sucede lo mismo con los amasadores ya que uno de esos ganchos posee una arandela y ese solo puede colocarse en el orificio conector que está a la izquierda (doble marca) (ver imagen).

Conecte su batidora a un tomacorriente eléctrico.

Coloque los ingredientes a mezclar en un recipiente apropiado.

Fije la velocidad deseada empujando con el dedo el selector y el equipo comenzará a funcionar.



ADVERTENCIA:

No colocar espátulas, tenedores, cucharas, etc. dentro del recipiente mientras la batidora está funcionando. Cuando haya finalizado su tarea, coloque el selector de velocidad en la posición 0 (apagado). Quite los elementos amasadores o batidores presionando hacia abajo el selector (A).



¡Felicitaciones por su compra!

Para disfrutar de su nueva Batidora de Mano y maximizar sus prestaciones, le recomendamos leer cuidadosamente este manual y conservarlo para futuras consultas.



Cinco Velocidades



Accesorio Amasador



Accesorio Batidor



Exclusivamente para uso doméstico

GUÍA DE VELOCIDADES Y USOS.

1. Ideal para ingredientes secos como harina, manteca o papas.
2. Velocidad recomendada para mezclar líquidos o aderezos.
3. Para mezclar ingredientes para realizar tortas, masas o pastas.
- 4-5. Recomendado para mezclas densas, para mezclar crema y azúcar.
- 6-7. Para batir cremas, claras, yemas. Para mezclas más pesadas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Desenchufar la batidora y esperar que la misma se enfríe antes de proceder a su limpieza.

Lavar los elementos batidores / amasadores en agua templada con jabón líquido o detergente.

Limpieza del cuerpo motor debe limpiarse solo con un paño húmedo y luego con un paño seco y suave.

NUNCA LO SUMERJA EN AGUA NI LO COLOQUE DEBAJO DE UNA CANILLA.

CONSEJOS

Los ingredientes congelados, manteca y huevos deben estar a temperatura ambiente antes de comenzar con la mezcla.

Reservar estos ingredientes con tiempo.

Comenzar siempre las mezclas en una velocidad baja. Aumentar la velocidad en forma gradual hasta alcanzar la deseada.

MEDIO AMBIENTE

Cualquier aparato eléctrico que ya no es capaz de funcionar, debe ser desechado con el cuidado de generar el menor impacto posible al medio ambiente. Por favor, verifique las regulaciones locales de su municipio o recuerde que puede contactar con alguno de los centros de reciclaje distribuidos alrededor del país.

Nota:

Yelmo como dueño del diseño de sus productos, se reserva el derecho de realizar cambios y/o mejoras sin necesidad de notificar los mismos.



EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



BATIDORA DE MANO

Modelo: BM-1608

Tensión Nominal: 220-240V ~ 50Hz

Consumo: 300W

Origen: Turquía

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

FIRST RATE S.A.

(C1003ABH) RECONQUISTA 336

PISO 6 OF. 65 - CABA - REPÚBLICA ARGENTINA

Tel.: (54-11) 4655-4444



NOTAS:

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



NOTAS:

A series of horizontal dashed lines for taking notes.



www.yelmo.com.ar

