



ultracomb

Va con vos

ultracomb.com.ar



COCINA

batidora de mano



BM 2608

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice su batidora deberá tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:

- 1** Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad.
- 2** Durante el funcionamiento evite el contacto con las partes móviles de la batidora.
- 3** Siempre desenrolle el cable de alimentación antes de utilizar su unidad.
- 4** Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo. Debe asegurarse que los niños no jueguen con el aparato.
- 5** No haga funcionar la unidad con las manos mojadas. Inserte por completo el enchufe en el tomacorriente.
- 6** No utilice este aparato con el cable roto o después de haber verificado un mal funcionamiento.
- 7** Lleve la unidad al Centro de Servicio Técnico Autorizado cuando el cable de alimentación esté dañado.
- 8** Para evitar el choque eléctrico, no sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del artefacto en el agua. Siempre desenchufe la unidad después de su uso.
- 9** Siempre sostenga el enchufe al desenchufar el cable. Nunca tire del cable.
- 10** Esta unidad es para USO DOMESTICO UNICAMENTE. No la utilice a la intemperie.
- 11** En caso de falla, llévelo al servicio técnico autorizado más cercano para que sea examinado y/o reparado.
- 12** El equipo deberá ser conectado a un tomacorriente con conexión a tierra, para protección personal y deberá estar cerca del equipo para fácil acceso.
- 13** No use la fuerza para operar perillas, teclas y botones.
- 14** No exponga el equipo a goteos ni a salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos.
- 15** El uso de accesorios no provistos por el fabricante puede ocasionar daños y perjuicios.
- 16** Coloque la unidad sobre una superficie plana y firme, lejos de cualquier fuente de calor. No la utilice donde reciba luz solar directa o exista exceso de polvo, calor, frío o humedad.
- 17** No opere la unidad en presencia de productos inflamables.
- 18** Evite que el cable cuelgue del borde de una mesa, tome contacto con bordes filosos o superficies calientes.
- 19** Evite tocar o acercarse a las partes que se mueven durante el uso, tenga especial atención con las cosas que puedan tomar contacto con los elementos en giro (ej. cabellos largos).
- 20** Nunca mezcle los elementos diseñados para diferentes funciones (colocar juntos por ej. un gancho batidor con un gancho amasador).
- 21** Apague siempre la unidad antes de cambiar los accesorios.
- 22** No haga funcionar el equipo cuando aparezcan daños notorios sobre partes eléctricas activas.
- 23** No abra la carcasa, ya que puede causar daños al equipo o choque eléctrico.
- 24** Desenchufe siempre su unidad antes de limpiarla.



ADVERTENCIA:

La reparación del artefacto debe hacerla solamente personal técnico autorizado.
Nunca utilice este aparato para otros fines no especificados en este manual.
Verifique que el voltaje indicado coincida con el voltaje local.
Guarde este manual para futuras referencias.




DATOS TÉCNICOS

Modelo: BM-2608 - **Características:** 220-240V ~ 50/60Hz - 500W

DESCRIPCION DE LAS PARTES

- A. Selector de: encendido/apagado/velocidad
- B. Botón expulsor
- C. Cuerpo motor
- D. Batidores
- E. Amasadores
- F. Botón función turbo



USO:

1. Ubique el cuerpo motor en posición vertical. Coloque los elementos batidores o amasadores (nunca los mezcle) en el cuerpo motor como se indica en la figura. Conecte su batidora verificando que el selector de velocidad se encuentre en la posición 0.
2. Coloque los ingredientes a mezclar en un recipiente apropiado. Seleccione la velocidad deseada y el equipo comenzará a funcionar.
3. En cualquier momento puede accionar el botón turbo y con ello obtendrá la máxima velocidad de la batidora hasta que deje de presionar el mismo.
4. Cuando haya finalizado su tarea, coloque el selector de velocidad en la posición 0 nuevamente y su equipo se apagará. Quite los elementos batidores o amasadores empujando el botón expulsor (B).





GUÍA DE VELOCIDADES Y USOS:

1. Ideal para ingredientes secos como harina, manteca, papas.
2. Velocidad recomendada para mezclar líquidos o aderezos.
3. Para mezclar ingredientes para realizar tortas, masas, pastas.
4. Recomendado para mezclas densas, para mezclar crema y azúcar.
5. Para batir cremas, claras, yemas. Para las mezclas más pesadas.



CUIDADO Y LIMPIEZA:

Lave los accesorios en agua templada, con jabón líquido o detergente.

El cuerpo motor debe limpiarse con un paño húmedo.

No lo sumerja en agua ni lo ponga bajo la canilla.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



BATIDORA

Modelo: BM-2608

Tensión Nominal: 220-240V ~ 50/60Hz

Consumo: 500W

Origen: TURQUÍA

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A
MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

FIRST RATE S.A.

(C1003ABH) RECONQUISTA 336

PISO 6 OF. 65 - CABA - REPÚBLICA ARGENTINA

Tel.: (54-11) 4655-4444



ultracomb

Va con vos



/ultracomb



/mundoultracomb



/ultracomb

