


winco®

ELIMINADOR DE ARRUGAS A VAPOR
W206



MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar este producto, lea atentamente las instrucciones y guárdelo para futuras consultas.

Peligro:

1. No lo sumerja en agua u otro líquido, ni lo enjuague bajo el grifo.
2. Tenga cuidado con el vapor de la ropa vapor generado por el calor. El vapor puede causar quemaduras. advertencia
3. Antes de conectar, compruebe si el voltaje de la tensión de la fuente de alimentación local coincide.
4. Si el enchufe, el cable o el aparato en sí muestran daños visibles, o el producto se ha caído o tiene fugas, no lo vuelva a utilizar.
5. No intente reparar usted mismo la unidad, de ser necesario contacte al servicio técnico.
6. Si el cable de alimentación está dañado, con el fin de evitar peligros, debe ser reemplazado por el fabricante, un servicio similar o personal calificado.
7. No deje el producto encendido sin la correspondiente supervisión.
8. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños, ni tampoco por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales o que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que se les brinde la correcta instrucción y supervisión.
9. No permita que los niños jueguen con el producto.
10. Cuando el producto está encendido o se está enfriando, debe colocarse lejos del alcance de niños y mascotas.
11. Se debe tener cuidado al usar el aparato debido a la emisión de vapor. No toque el vaporizador y las superficies calientes durante el uso. Este producto en proceso de producción producirá vapor a alta temperatura, no dirigir a personas ni a animales, y no planchar la ropa colocada en el cuerpo, para evitar el riesgo de quemaduras.
12. Asegúrese de desenchufar el producto antes de instalar o quitar el cepillo o vaciar el agua del tanque, o de proceder a la limpieza del mismo.

NOTAS

Use solo un tomacorriente conectado a tierra.

Si el producto está caliente, o se encuentra conectado a la red eléctrica. No deje que la boquilla de vapor entre en contacto con ninguna superficie.

Compruebe regularmente que el cable de alimentación no está dañado.

Durante el funcionamiento del producto, no deje que el cable de alimentación entre en contacto con el vapor.

No utilice el producto, con el tanque de agua vacío.

Cuando deje el producto, aunque sea por corto plazo, apáguelo y desenchúfelo.

Después de planchar, asegúrese de desconectar el cable de alimentación y deje que se enfríe durante 60 minutos antes de limpiar, quitar accesorios, vaciar el tanque de agua o guardarlo.

Este producto está destinado para uso doméstico. No lo utilice en el baño o al aire libre.

EL TOMACORRIENTE ES UTILIZADO COMO MEDIO DESCONEXIÓN, POR LO QUE DEBE QUEDAR FÁCILMENTE ACCESIBLE.

VERIFIQUE PERIÓDICAMENTE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN NO SE ENCUENTRE DAÑADO. DE ESTARLO CONTACTE AL SERVICIO TÉCNICO PARA SU REEMPLAZO


IMPORTANTE

No arrastre el producto por el suelo.

Su producto ha sido diseñado para ser utilizado con agua potable. En caso de que viva en una región, donde el agua es muy dura, la acumulación de incrustaciones puede ser muy rápida. En este caso sugerimos utilizar agua destilada para prolongar la vida útil del mismo.

No coloque perfume, vinagre, agentes desincrustantes, ayudantes para el planchado u otros productos químicos en el tanque, ya que no es adecuado para el uso de estos productos químicos.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



- A. Panel de la boquilla
- B. Indicador de alimentación
- C. Cepillo
- D. Interruptor de funcionamiento
- E. Mango
- F. Tanque de agua
- G. Bujes
- I. Interruptor de encendido

ANTES DEL PRIMER USO

Retire las etiquetas o la cubierta protectora, colóquelas en línea recta antes de usar y extienda el cable.

Accione el vaporizador durante unos minutos, esto eliminará cualquier impurezas y olores debido al proceso de fabricación.

Para evitar una sobrecarga del circuito, no se recomienda usar el mismo tomacorriente con otro circuito eléctrico.

Al abrir el embalaje, revise que estén todas las partes y que no se encuentren dañadas.

Alimentación: CA 220-240V~ 50Hz. 1000 watts Clase: I

INSTRUCCIONES DE USO

1. Mantenga presionado el botón, saque el tanque de agua, abra la tapa de presión para llenar el tanque. Asegúrese de que el tanque de agua tenga al menos un tercio, y no exceda el nivel máximo de agua, y luego vuelva a colocar.
2. Sostenga la manija del vaporizador con la otra mano, el accesorio del cepillo está montado en el panel de la boquilla.
3. Conecte el dispositivo a un tomacorriente, la luz indicadora de energía parpadeará, después de 25 segundos, se habrá completado el proceso de calentamiento de la unidad, la luz no parpadeará, luego puede presionar el interruptor para comenzar a usar.

Su plancha WINCO es muy fácil de usar, ideal para planchar arrugas / pliegues de ropa, cortinas y telas decorativas, se puede utilizar en la mayoría de las telas.

NOTA: el vaporizador de prendas está diseñado para evitar el uso de enlaces calientes cuando la prenda está en posición horizontal.

1. Revise los bolsillos de la ropa, para asegurarse de que no haya artículos en su interior.
2. Se recomienda no utilizar con prendas que tengan piezas metálicas adheridas, ya que el vapor a alta temperatura puede hacer que las partes metálicas se desprendan.
3. Cuando presione el interruptor, sentirá una vibración al mismo tiempo que se escucha un leve zumbido. Esto es normal.
4. Mantenga una distancia de al menos 5 cm. entre la prenda y la unidad.
5. Si el zumbido se intensifica y la unidad no emana vapor, verifique el nivel de agua en el tanque y agregue agua si es necesario.
6. Suelte el interruptor, se detendrá el vapor.

LUEGO DE CADA USO

1. Cuando deje de usar, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.
2. Retire el tanque de agua, abra la tapa de presión, invierta el tanque para eliminar el remanente de agua.
3. Colóquelo en posición vertical sobre una superficie plana y espere a que el producto se enfríe.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Retire el cepillo y luego use un paño húmedo para limpiar

No utilice limpiadores o disolventes fuertes o abrasivos.

No coloque el vaporizador sumergido en agua u otros líquidos.

No intente desmontar el aparato.

Después de cada uso, vacíe el tanque de agua.

No deje cerca de fuentes de calor ni lo exponga a luz solar directa.

Asegúrese siempre de que el vapor que sale de los orificios de vapor esté limpio y libre de incrustaciones.

Se recomienda que el vaporizador se almacene verticalmente en una posición plana.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

KAIBO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **KAIBO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **KAIBO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KAIBO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669

servicewinco@gmail.com

WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTTEL - WINCOPHONE