

winco®

TRIMMER
W816 —



MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir precauciones básicas. Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

No toque un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.

No cargue esta unidad cerca de una bañera, inodoro o pileta.

No lo sumerja en agua.

1. Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de usar el dispositivo.
2. Use este aparato sólo para los fines descritos en este manual de instrucciones.
3. Por razones de higiene, este aparato no debe compartirse con otros.
4. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento con dispositivos de este tipo.
5. Verifique regularmente el estado de las cuchillas; si se ven signos de daños, no las utilice.
6. No usar si la piel está roja, irritada, inflamada, infectada o con ampollas.
7. Las cuchillas pueden desgastarse con el tiempo y pueden requerir reemplazo.
8. Sólo para uso doméstico.
9. No coloque ni almacene este aparato bajo la luz solar directa. Almacenar sólo en un lugar fresco y seco.
10. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.
11. Utilice únicamente el cable de carga incluido.
12. Seque completamente este aparato antes de cargarlo.
13. Mantenga el cable de carga alejado del agua y manipule con las manos secas.
14. Sujete el enchufe cuando lo desconecte de un tomacorriente de CA, tirando del cable de carga puede dañarlo. Almacene el cable en un lugar seco donde esté protegido contra daños.
15. No tire, retuerza ni doble el cable.
16. No enrolle el cable de carga alrededor del aparato.
17. No desmonte la carcasa.

MODO DE CARGA DE LA UNIDAD

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Asegúrese de que el aparato esté en una posición estable.
3. Conecte el cable de carga en la conexión de carga del aparato.
4. Conecte el otro extremo del cable de carga a un cargador USB.
5. El afeitado regular requerirá 8 horas de tiempo de carga, durante 60 minutos de funcionamiento. El tiempo de uso puede disminuir con el tiempo.
6. No sobrecargue, ya que esto dañará la vida útil de la batería.
7. Asegúrese de que este aparato esté apagado antes de enchufar el cable de carga.

MODO DE USO Y DESCRIPCION DE LA UNIDAD



1. Encienda presionando el interruptor de encendido / apagado.
2. Sostenga la cuchilla en ángulo recto con la piel.
3. Aplique una presión suave a medida que mueve la cuchilla sobre su cara, estirando la piel con su mano libre. Mueva la cuchilla hacia adelante y hacia atrás para lograr el resultado deseado.
4. La aplicación de una presión excesiva puede causar irritación o daño a la piel.

LA UNIDAD SE CARGA VIA USB, EL CABLE (INCLUIDO) DEBE SER CONECTADO A UN CARGADOR (NO INCLUIDO) DE 5V 1A.

LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA UNIDAD

- Limpié el aparato después de cada uso para garantizar un rendimiento continuo.
- NO sumerja la unidad en líquido.
 - NO use líquidos abrasivos o detergentes.
 - NO limpie mientras esté conectado al cable de carga.
- Limpié la humedad del aparato con un paño suave y seco.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

KAIBO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **KAIBO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **KAIBO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KAIBO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así corespondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669
servicewinco@gmail.com

WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTEL - WINCOPHONE