

Cocción por Convección (Opcional según modelo)

Este horno posee la función de Convección, la cual consiste en la recirculación del aire caliente dentro del mismo. Este modo mejora la cocción al lograr una temperatura homogénea dentro del horno, haciendo que los alimentos se cocinen de forma pareja. También facilita la cocción simultánea en dos niveles diferentes.

LIMPIEZA

Luego de haber utilizado el horno, gire todas las perillas en sentido anti-horario hasta la posición de apagado. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente. Limpie la superficie del horno y el interior del mismo con un trapo húmedo o con una esponja y retire la parrilla para lavarla.

Advertencia: Bajo ninguna circunstancia debe ingresar agua al horno.

IMPORTANTE

El fabricante declina toda responsabilidad en el caso en que no se observen las indicaciones descriptas en este manual referente a la instalación, mantenimiento e idóneo empleo del producto.

CERTIFICADO DE GARANTIA

HORNO ELÉCTRICO 30LT



AXEL S.A. fabricante, garantiza este producto por el término de 1 año, a partir de la fecha de compra, por el buen funcionamiento del mismo. Esta garantía no cubre los desperfectos ocasionados por el mal uso, golpes, roturas de piezas plásticas, cristales y/o intervención de personas ajenas al servicio técnico autorizado.

AXEL S.A. no está obligado en ningún caso al cambio de la unidad completa y en caso de que la unidad deba ser reparada durante la vigencia de la garantía, la misma se registrará según Ley 24.240 y 24.999. En todos los casos la solicitud de garantía se efectivizará con la presencia de la boleta de compra correspondiente y el presente certificado completo.

CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA

AXEL S.A. Límite del Municipio Sur A 4515 - Plataforma Industrial Rosario Oeste
2000 – Rosario – Pcia. de Santa Fe
ARGENTINA
0800-888-2935

Tel.: +54 (0341) 5263873 / 5263850 / 51 / 52 / 53 (Líneas Rotativas)
callcenter@axelsa.com.ar
service_ing@axelsa.com.ar
www.axelsa.com.ar

MODELO:

Fecha de Compra:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Sello del comercio:

SERIE:

Día Mes Año

HORNO ELÉCTRICO 30LT

CARÁCTERÍSTICAS: 220 V 50 Hz 1600 W

Capacidad: 30 litros

FABRICADO BAJO NORMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC 60335


LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.



Imagen meramente ilustrativa

DESCRIPCIÓN DE PARTES

- A: Control de temperatura
- B: Indicador de encendido
- C: Selector de función
- D: Temporizador
- E: Marco inferior de la puerta
- F: Marco superior de la puerta
- G: Manija
- H: Rejilla
- I: Bandeja
- J: Agarradera



PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el horno.
2. Cuando el horno esté en funcionamiento se generan temperaturas elevadas a su alrededor.
3. Para prevenir peligro de incendios, el horno no debe utilizarse cerca o debajo de cortinados u otros materiales combustibles.
4. No coloque objetos sobre el horno cuando esté en funcionamiento o se encuentre caliente.
5. No deje el cable colgando ni permita que toque superficies calientes.
6. Desconecte el horno antes de proceder a su limpieza.
7. Este horno ha sido diseñado para uso doméstico.
8. Si el cable de alimentación se dañara, no intente repararlo Ud. mismo, debe ser reemplazado por el fabricante, el Servicio Técnico Autorizado o personal idóneo para evitar cualquier riesgo.
9. No sumerja el horno en agua ni en otro líquido, tampoco lo someta a salpicaduras o humedad excesiva.
10. Conecte el aparato en un enchufe con toma a tierra utilizando su ficha original, no la cambie ni use adaptadores.
11. El usuario no debe dejar el horno desatendido mientras lo esté utilizando.
12. Debe utilizar una agarradera para manipular la rejilla mientras el horno se encuentre caliente.
13. No use paños limpiadores con compuestos duros o metálicos, o limpiadores abrasivos.
14. Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por persona responsable.
15. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
16. El aparato no está destinado a ser operado por un temporizador externo o un sistema de control remoto.



Advertencia: Mientras que esté en uso, el horno está caliente! Nunca toque el horno o el vidrio de la puerta. Siempre mantenga a los niños alejados del horno!

ANTES DEL USO

1. Extraiga todos los materiales de embalaje antes de conectar y encender el horno.
2. Ubique el horno en una posición cercana a un tomacorriente y a una distancia de al menos 10cm de la pared.
3. Su instalación deberá contar con un medio de desconexión automática tipo termo-magnética bipolar de no menos de 10 A.
4. Los elementos calefactores tienen un recubrimiento de protección especial que se elimina después del primer uso. Para eliminarlo, seleccione 200°C en el control de temperatura y coloque el selector de función en la posición . Abra la puerta del horno, enciéndalo y déjelo funcionando durante 15 minutos. Es probable que se genere olor en este paso.
5. Después de precalentar el horno, desenchúfelo y déjelo enfriar. Cuando esté completamente frío, limpie el interior con un paño humedecido con agua.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Selector de función

El selector de función controla el encendido y apagado de los elementos calefactores superiores e inferiores. En la posición se encenderá sólo el elemento calefactor superior. Seleccionando la posición se encenderá el elemento calefactor inferior. Para encender ambos elementos, posicione la perilla en . En la posición "OFF", ambos elementos se encuentran apagados.

Cómo utilizar el horno

1. Enchufe el horno y gire el selector de temperatura en sentido horario hasta la temperatura deseada.
2. Gire la perilla del temporizador hasta la posición de 10 minutos para precalentamiento.
3. Coloque el selector de función en la posición .
4. Luego del tiempo de precalentamiento, coloque los alimentos en la bandeja y tome la misma con la agarradera para introducirla en el horno. Podrá seleccionar la ubicación de la rejilla de acuerdo con el tamaño de los alimentos.
5. Ajuste los controles de temperatura, función y tiempo a los valores deseados.

NOTA: Los valores indicados en el selector de temperatura son a modo de referencia, pudiendo diferir de la temperatura real en el interior del horno. Si se requiere mayor precisión, se recomienda usar un termómetro especial para tal fin.

Tabla de Cocción

Función	Plato	Temperatura (°C)	Tiempo (min)
	Bifes	250	10 – 16
	Hamburguesas	250	14 – 20
	Salchichas	250	10 – 15
	Bizcocho fino, pastel de chocolate	160	60 – 70
	Tarta de frutas	160	35 – 45
	Pan	170	40 – 50
	Patatas, macarrones, verduras gratinadas	250	20 – 25
	Lasaña, canelones	190	35 – 40
	Pizza con cocción previa	200	12 – 20
	Aves	180	60 – 70
	Pescado	170	35 – 55

Nota: Los datos indicados en la tabla son de carácter orientativo.